

クリエイティブサインズタワー 取扱説明書

CSS-20/CSS-21 (ツーサイン)

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

禁止

注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け
ポールとホルダー・ホルダーと面板

必ず実行

ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。



付属のネジは全て手で締め込んだ後
レンチなどで必ず再び締め込んで下さい。

必ず実行




ベース使用方法

こちらの商品は出荷時にベース部と
本体パイプ部を取り外して出荷
致しますので、パナースタワー本体の
ベースのジョイント部にパイプを差し込み
付属の六角レンチでしっかりと締め込む



必ず実行

本体パイプを取り付ける際は
必ずパイプがコツンと
ホルダーの奥に当たるまで
きっちりと差し込み固定して下さい。



付属品


クリエイティブサインズタワー
には下記の3種類の付属品が
商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ

予備ネジ



面板用当て板




ボードの取付方法



必ず実行


必ず溝の底まで面板を差し込み、
落下しない様に固定する事。

①プレートホルダーを面板サイズに合わせ
適所に付属の六角レンチで固定する




ステンパイプ

②面板をプレートホルダーに
付属の六角レンチで固定する




面板の背面で接続すると
ネジ穴が見えません。

面板(裏)



面板が薄い場合や表面の柔らかい
面板をご使用の際は、
付属の当て板(アルミ製)の
ご使用をお勧め致します。



当て板
※面板の背面に取り付け
ホルダーで挟む。

姉妹品

クリエイティブサインズタワーには
1面～4面の姉妹品がございます。

